

## Aufbauanleitung Werbewand

1. Profile mit der **Beschriftung nach oben** lt. Skizze auf dem Boden auslegen.
2. Die Profile können **mehrteilig** sein (1). In diesem Fall die Profile **nach den Farbmarkierungen** zusammenstecken und auf der **Vorder- und Rückseite** mit dem Inbusschlüssel 2,5 mm festdrehen.
3. Das **linke** Rahmenprofil an das **obere** Rahmenprofil stecken und auf der **Vorder- und Rückseite** mit je einer **blanken Rändelschraube** (2) fixieren. An der **rechten oberen** Ecke genauso verfahren (3).
4. Die **Stützprofile** (4) (ein oder mehrere) **oben** an den gekennzeichneten Positionen mit zwei **schwarzen Handschrauben** (5) festschrauben.
5. Das **untere Rahmenprofil** in die **senkrechten Rahmen- und Stützprofile** stecken und wie am oberen Rahmenprofil verbinden.
6. Das **Banner** beim **liegenden** System in die schmale Nut (7) auf der Vorderseite drücken. **Zuerst die Ecken**, dann die Strecken dazwischen.
7. Jetzt die **eventWALL** vorsichtig **oben** anheben und **senkrecht** aufstellen. Die Profile dürfen sich dabei nicht verbiegen. Festhalten und pro **gekennzeichnetem Stützprofil** (4) ein **Standgewicht** (8) an den Gewindestiften (9) anschrauben. Fertig.

