

Aufbauanleitung Werbewand flache Standfüße

1. Profile mit der **Beschriftung nach oben** auf dem Boden auslegen. **(Das untere Rahmenprofil ist gekennzeichnet)**
2. Die Profile können **mehrteilig** sein **(1)**. In diesem Fall die Profile nach den **Farbmarkierungen** zusammenstecken und auf der **Vorder- und Rückseite** mit dem Inbusschlüssel 2,5 mm festziehen.
3. Das **linke** Rahmenprofil an das **obere** Rahmenprofil stecken und auf der **Vorder- und Rückseite** mit je einer **blanken Rändelschraube (2)** verbinden. An der **rechten oberen** Ecke genauso verfahren **(3)**.
4. Die Stützprofile **(4)** (ein oder mehrere) **oben** an den gekennzeichneten Positionen mit zwei **schwarzen Handschrauben (5)** festschrauben.
5. Das **untere** Rahmenprofil in die **senkrechten Rahmen- und Stützprofile (4)** stecken und wie am oberen Rahmenprofil verbinden.
6. Das **Banner** beim **liegenden** System in die schmale Nut **(6)** auf der Vorderseite drücken. **Zuerst die Ecken**, dann die Strecken dazwischen.
7. Die **eventWALL** vorsichtig **unten** anheben und die **flachen Standfüße (7)** auf der **Unterseite** des unteren Rahmenprofils mit den beiliegenden Schrauben (M6x12) anschrauben. Jetzt die **eventWALL** aufstellen. Fertig.

