

Aufbauanleitung Werbewand flache Standfüße

1. Profile mit der **Beschriftung nach oben** auf dem Boden auslegen.
(Das untere Rahmenprofil ist gekennzeichnet)
2. Die Profile können **mehrteilig** sein (1). In diesem Fall die Profile nach den **Farbmarkierungen** zusammenstecken und auf der **Vorder- und Rückseite** mit dem Inbusschlüssel 2,5 mm festziehen.
3. Das **linke** Rahmenprofil an das **obere** Rahmenprofil stecken und auf der **Vorder- und Rückseite** mit je einer **blanken Rändelschraube** (2) verbinden. An der **rechten oberen** Ecke genauso verfahren (3).
4. Die Stützprofile (4) (ein oder mehrere) **oben** an den gekennzeichneten Positionen mit zwei **schwarzen Handschrauben** (5) festschrauben.
5. Das **untere** Rahmenprofil in die **senkrechten Rahmen- und Stützprofile** (4) stecken und wie am oberen Rahmenprofil verbinden.
6. Das **Banner** beim **liegenden** System in die schmale Nut (6) auf der Vorderseite drücken. **Zuerst die Ecken**, dann die Strecken dazwischen.
7. Die **eventWALL** vorsichtig **unten** anheben und die **flachen Standfüße** (7) auf der **Unterseite** des unteren Rahmenprofils mit den beiliegenden Schrauben (M6x12) anschrauben. Jetzt die **eventWALL** aufstellen. Fertig.

