

Aufbauanleitung Messewand

1. Profile mit der **Beschriftung nach oben** auf dem Boden auslegen.
2. Die Profile können **mehrteilig** sein (1). In diesem Fall die Profile zusammenstecken und auf der **Vorder- und Rückseite** mit dem Inbusschlüssel 2,5 mm festdrehen.
3. Das **linke** Rahmenprofil an das **obere** Rahmenprofil stecken und auf der **Vorder- und Rückseite** mit je einer **blanken Rändelschraube** (2) verbinden. An der **rechten oberen Ecke** genauso verfahren (3).
4. Die Stützprofile (4) (ein oder mehrere) **oben** an den gekennzeichneten Positionen mit zwei **schwarzen Handschrauben** (5) festschrauben.
5. Das **untere** Rahmenprofil in die **senkrechten** Rahmenprofile und in die Stützprofile stecken und wie am oberen Rahmenprofil verbinden.
6. Das **Banner** in die schmale Nut (6) auf der Vorderseite drücken. Zuerst die Ecken, dann die Strecken dazwischen. Jetzt die Wand aufstellen.
7. Mehrere einzelne Wände können mit den **Winkeln** oder mit den **Scharnier-Verbindern** (7) an den **seitlichen** Rahmenprofilen verbunden werden. Dafür sind Gleitmutter eingesetzt.

